

## Osové vzdialenosti stĺpikov pri montáži plotových dielov

Táto tabuľka zobrazuje orientačné hodnoty. Jednoznačne **odporúčame osádzať stĺpiky** zmontované **spolu s plotovými dielmi**, nakoľko tolerancie pri betónovaní stĺpikov bez plotových dielov sú minimálne, resp. žiadne (a dodatočná možnosť opravy veľmi problematická)

BP= betónový panel

	stĺpik kruhový 48mm			stĺpik JOKEL 60x40mm			stĺpik UNIX 50mm	
	bez BP	s BP a držiakom	s BP a držiakom	bez BP	s BP a držiakom	s BP a držiakom	bez BP	s BP a držiakom
		PVC	AL		PVC	kovový jednostranný		PVC
úchyt BRICO PVC 48mm	2530-2550	2550	2550					
úchyt kovový 48mm	2570-2600 núdzovo až 2640	2570-2580	2570					
úchyt PVC 60x40mm				2520-2550	2540-2550	2550		
úchyt kovový 60x40mm				2566-2590 núdzovo až 2630	2566-2590 núdzovo až 2610	2566-2580		
úchyt "U" INOX+ plast 60x40mm				2530	NEPOUŽITELNÉ	NEPOUŽITELNÉ		
úchyt UNIX PVC 50mm							2540-2560	2550-2560
úchyt UNIX SUPER							2556	2556

hodnoty neplatia pri rohových stĺpikoch (tu je to závislé od spôsobu konštrukcie rohu oplotenia)